MANUAL DE INSTRUCCIONES, USO Y MANTENIMIENTO PARA CIGARRILLOS ELECTRONICOS SERIE EGO U

Importador:

EURO GROUP di DONZELLA Angelo Massimo

Via Pianezza 2/c Torino (TO) - ITALIA

INDICE GENERALE

INTRODUCCIÓN

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

CLAUSULAS

ARGUMENTO

FICHA TÉCNICA

ANTES DEL USO

ENCENDIDO

NORMAS GENERALES DE USO

RIESGOS RESIDUOS

MANUTENCIÓN

RECAMBIOS

INCONVENIENTES Y SOLUCIONES

LOGOS Y CERTIFICACIONES

ELIMINACIÓN

GARANTIA

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL MANUAL

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

El aquí firmante Donzella Angelo Massimo
En calidad de legal representante de la empresa **EUROGROUP**
Via Pianezza 2/c 10149 Torino P. IVA 09736640013 CF DNZNLM72M28L219M
Declaración 11/2013
que el producto : Kit doble, con dos cigarrillos U, cargador y cable usb
Código: **Kit double U**
Año di construcción: **2013** — Lote di producción: véase doc. del pedido
Se ha construido respetando las siguientes normas - directiva 2001/95/CEE seguridad de los productos - directiva baja tensión 2006/95 CE - directiva compatibilidad electromagnética 2004/108 CE - directiva 2011/65/UE restricción del uso de los materiales contaminantes en AEE
Y por lo tanto es conforme al las normativas vigentes.
Data véase doc. di venta — Firma del declarante Il Direttore Franchising Geom. Angelo Massimo DONZELLA

El análisis de riesgos, el manual y la documentación que constituye el fascículo técnico ha sido comprobada por el Ing. Renato Carraro

& C s.a.s. Via Lauro, 95 Cadoneghe, Padova, Italy

Consulencia y Peritos para : **Guardia di Finanza, Agencia Tributaria, Aduanas, Carabinieri, Policia de Estato, Camaras de Commercio, Tribunales**

Declaration of Conformity

INTRODUCCIÓN

El producto descrito en el presente libro de instrucciones y manutención es un "cigarrillo electrónico".

Se recomienda no utilizar el aparato para usos diferentes respecto para el cual ha sido proyectado y construido. Dicho producto está destinado al consumo por inhalación de esencias específicas mediante vaporización, cualquier otro tipo de uso no está previsto por parte del fabricante y por lo tanto lo excluye de eventuales responsabilidades por daños de un uso inapropiado y/o incorrecto. En caso de eliminación es necesario atenerse a las leyes vigentes del país en el cual se está utilizando.

CLAUSULAS

El presente manual de instrucciones y uso, es parte integrante del artículo y tiene que acompañar al mismo. **El manual debe ser conservado con atención por un periodo no inferior a 10 años (diez), en un lugar de fácil acceso a todas las personas interesadas. En armonía con el proyecto general, el manual ha sido realizado con total respeto de las leyes comunitarias: 2001/95/CE, 2006/95 CE, 2004/108 CE, 2011/65/UE.**

Las instrucciones de seguridad incluidas en el siguiente manual no excluyen otras situaciones y condiciones que podrían resultar peligrosas. Haciendo un buen uso, con atención y cautela, son buenos factores por el cual el objeto no pueda ser previsto y por lo tanto tienen que ser actuados por la persona que lo usan y hacen la manutención.

PREMESSA

Para un buen uso y funcionamiento del aparato, así como es previsto, es muy importante que lea detenidamente las instrucciones de uso que permiten cuidar el producto y a quien lo utiliza.

El objetivo de este manual es de informar sobre:

- Modalidad de uso.
- Seguridad.
- Asistencia.

El manual no da solamente la descripción del aparto, si no que informa también sobre un buen uso y manutención para garantizar la máxima eficacia.

Dada la importancia que este manual asume a la seguridad, debe ser leído atentamente

antes de encenderse y ser utilizado el producto y de consultarlo cada vez que tenga cualquier duda.

FICHA TECNICA

La Serie U está hecha de acero inoxidable. Dicho modelo esta compuesto de batería, atomizador y cartomizador-cartucho. El cartomizador representa el icono del cigarrillo y contiene el líquido que luego será vaporizado.

LARGO	**130 mm**
DIAMETRO	**14 mm**
PESO	**36,7 gr**
LOGO	**CE**
CONFECCIÓN	**Kit de 2 cigarrilos**

ANTES DEL USO

Al recibir, controlar que este producto adjunta íntegramente todas sus partes, en caso contrario contacte inmediatamente con el fabricante. Para eliminar el envoltorio siga las leyes vigentes del país en el cual se está utilizando el producto.

Controle que todos los componentes se hayan en el contenido del embalaje, verificando la lista de los componentes adjuntada en el presente manual.

CONTENIDO

2 Cartomizadores CE4
2 Baterias 650mA
1 Cargador de pared
1 Cargador USB
1 Botella con aguja
1 Manual de instrucciones

PUESTA EN MARCHA

Para montar las varias piezas del cigarrillo, seguir atentamente las instrucciones adjuntas.
Atención! cuando el aparato está conectado a la corriente, evitar el contacto con el agua.
Atención! en caso de sustitución de piezas de cigarrillo electrónico, antes de cualquier operación sobre el aparato, desenchufar de la red eléctrica.

NORMAS GENERALES DE USO

La función del aparato es generar vapor desde los líquidos contenidos en el tanque mediante el calor de una resistencia, dicho vapor viene inhalado como humo de un cigarrillo.
En caso de utilización con nicotina se recuerda que dicha sustancia es gravemente dañina para la salud y provoca dependencia.
No deje el aparato al alcance de menores y personas que podrían ser dañadas por un mal uso.
El aparato una vez conectado a la red eléctrica representa un peligro del mismo grado que cualquier otro electrodoméstico (frigorífico, televisor, radio…) por el cual se debe tener un consciente uso.
El aparato está proyectado y construido consiguiendo todos los criterios de seguridad y materiales apropiados al objetivo de prevenir cualquier peligro y reducir al mínimo los riesgos, un buen uso no perjudica al aparato.
El cigarrillo Serie U esta compuesto de batería y de un cartomizador-cartucho transparente en plástico personalizable en diferentes colores.
El atomizador va recargado con el líquido específico para cigarrillos electrónicos y enroscado a la batería.

Foto de un cigarrillo electrónico montado

Como utilizar el modelo Serie U

Para utilizar el cigarrillo solo hay que aspirar de la boquilla inhalador, manteniendo presionado el botón que se encuentra en el cuerpo de la batería, por 3-5 segundos.
Para reducir la condensa en la parte superior del cartucho, se aconseja presionar el botón led situado en el cuerpo de la batería solo cuando se empieza a aspirar y soltarlo poco antes de finalizar la calada.

Encendido de la batería:

Para el uso del cigarrillo electrónico, es necesario que la batería esté encendida, presionando el botón con el led, con la batería encendida, se ilumina, si así no fuera pulsar repetidamente el mismo 5 veces, si el led parpadea indica que ya está la batería en condiciones de operar. Mantener presionado el botón y aspirar lentamente.

Encendido de la batería - Bloqueo y prevención de errores

Bloqueo: 5 pulsaciones cortas para bloquear el cigarrillo. En fase de bloqueo será imposible encender el aparato.
Desbloqueo: 5 pulsaciones cortas. El led se encenderá cuando el cigarrillo esté desbloqueado y volverá a la modalidad standby.

1. Abrir la tapa.
2. Desenroscar la boquilla inhaladora situada en la parte superior del cartomizador.
3. Rellenar el cartomizador con el líquido hasta la marca correspondiente a 1.6ml según la escala graduada.
4. El líquido será inyectado en el cartomizador mediante la botella apoyando la aguja en la pared transparente del atomizador y NO en el agujero de aluminio central. El líquido tendrá que fluir en las paredes laterales del cartomizador. Después enroscar la boquilla inhalador en el cartomizador transparente. Enroscar el cartomizador a la batería. Asegúrese que el cartomizador tenga bastante líquido para producir una cantidad suficiente de vapor: de esta forma no se dañará.
5. Una vez enroscado el cartomizador completo de boquilla a la bateria, el cigarrillo está listo para el uso.

El catromizador - tanque CE4 es aconsejable substituirlo después de 20/25 recargas, es decir, cuando deja de funcionar óptimamente y produce un desagradable sabor.
Se recomienda enroscar y desenroscar el cartomizador de la batería sujetando el mismo desde la parte de acero. Usar una fuerza excesiva podría dañar el producto.
Importante: la duración es extremadamente variable según su uso.
Rellenar el cartucho antes de que esté completamente vacío, por ejemplo, cuando saca poco vapor.



Modo de recarga:

Cuando el led cambia de color o parpadea la batería debe ser cargada. Entonces será necesario conectarlo al cargador. Cuando la batería esté nuevamente cargada, en el cargabatería se encenderá un led de color verde.

COMO CARGAR LA BATERIA

Para cargar la batería proceder como sigue:

Carga batería de pared Cable USB

1. Desenroscar la batería del cuerpo superior (cartucho-cartomizador)
2. Enroscar la batería en el cable USB
3. Conectar el cable en un puerto USB o en el propio cargador de pared.
   Conectar el cargador de pared en el enchufe standard (220V 50-60Hz)
   La primera carga tendrá una duración de 4 horas. La fase de recarga de la batería está señalada con un led rojo en el cable USB. Cuando la batería esté cargada el led se vuelve verde.

En las siguientes recargas el tiempo de duración 1-2 horas.

4. El cargabateria puede ser utilizado exclusivamente con la batería del cigarrillo electrónico, no utilizar con otros aparatos electrónicos.
   Antes de cualquier recarga secar con papel absorbente la parte de contacto de la batería que viene conectado al cable USB

Luz roja en carga/ Luz verde batería cargada

ATENCIÓN:

- Si el alimentador produce algún olor, se calienta mucho, se decolora o deforma, desenchufar inmediatamente de la corriente y desconectar la batería.

- No recargar en el exterior y/o en lugares húmedos.

Que hacer si nota sabor a quemado

Si el líquido del atomizador se ha terminado, se podría notar un sabor a quemado. Por lo tanto, asegurarse que haya siempre líquido suficiente en el atomizador. En este caso, proceder como sigue:

1. Aspirar 2-3 veces. Esta acción sirve para humedecer la resistencia con el líquido. Seguir luego utilizando el cigarrillo normalmente.
2. Agitar el cigarrillo por unos segundos, para facilitar al liquido a saturar el cartomizador. Después seguir utilizando el cigarrillo normalmente.
3. Podría ser también útil, quitar el líquido que erróneamente hubiera podido entrar en el agujero central, soplando y dejandolo salir de los agujeros presentes en la base del cartomizador. Después de esta operación secar con cuidado la batería.
4. Si estos pasos no resuelven el problema, repetir las operaciones o sustituir el cartomizador.

RIESGO RESIDUOS

A pesar de que el producto ha sido construido respetando todas las normas, quedan algunos residuos de riesgo sobre algún aspecto estructural y funcional del producto.

ATENCION:

- No manipular bajo ningún concepto el alimentador, está soldado por motivos de seguridad y así tiene que mantenerse, la apertura del alimentador a parte de representar un gran peligro, pone el producto fuera de garantía.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Enroscar la batería al alimentador USB solo cuando éste esté conectado a la red eléctrica.
- Cargador y baterías diferentes pueden ser causa de daños, riesgos de incendio y explosiones.
- Utilizar solo puerto USB de alto voltaje (por ejemplo la del ordenador)
- La batería es un componente que con el tiempo puede gastarse. Es posible que, con el tiempo, la duración de la carga disminuya progresivamente.
- Asegúrese de haber cargado completamente la batería antes de la utilización. La primera vez se aconseja cargarla por un tiempo no inferior a 4 horas.
- Por el funcionamiento, el cigarrillo necesita aire y líquido. Esta combinación deja salir el líquido en el cartomizador. Rellenar entonces el mismo, evitando excesos, por no impedir el paso del componente gaseoso. Lo descrito representa el funcionamiento normal. En el caso en que este mecanismo presente problemas, quitar el líquido en exceso con un papel absorbente.
- La batería va conservada en lugares con temperatura entre los 0 y 40 grados. Prohibido mojar o perforar.
- No usar el cigarrillo electrónico en presencia de niños y mujeres embarazadas.
- Cuando el cartomizador está relleno con el líquido, seguir las instrucciones de seguridad y las señales de peligro imprimidas sobre la caja del mismo.
- Para personas con reacciones adversas a la utilización del cigarrillo electrónico, se aconseja primero la reducción del porcentaje de nicotina presente en el líquido y, en caso de persistencia de los síntomas, la suspensión del suministro.
- Asegúrese que el cartucho esté correctamente enroscado al cartomizador, para evitar un posible flujo de aire incorrecto.
- Se recomienda utilizar sólo líquido para cigarrillos electrónicos, porque otros líquidos o el agua pueden dañar el cuerpo superior del cigarrillo (cartucho y cartomizador).
- Cuando utilice el EGO U, no aspire exageradamente para evitar pérdidas de líquido.
- No somos responsables de daños por causa de un uso inapropiado.
- Para evitar daños debidos a la colisión con objetos metálicos, (llaves, móviles, gafas…)

transportar el cigarrillo electrónico separado de otros objetos.

- Tirar las baterías usadas en los contenedores apropiados.
- Mantenerse a las leyes de tráfico y limitar el uso del cigarrillo electrónico y cualquier otra distracción mientras esté al volante, para evitar causar accidentes.
- La Serie EGO U crea vapor, sin humo ni ceniza. Su utilización no está acompañada al uso del cenicero.
- Cuando el vapor disminuye, significa que queda poco líquido en el cartomizador: sustituirlo o rellenarlo siguiendo según los procedimientos descritos anteriormente.
- La formación de condensación en el cartucho es NORMAL, se aconseja mantenerlo siempre limpio secándolo con papel absorbente en base a la frecuencia de utilización.
- No utilizar agua para limpiar el atomizador. Si tuviera contacto con agua, secar bien el atomizador y posicionar el cartucho verticalmente. Esperar 5 o 10 minutos antes de utilizarlo (para evitar que el utilizo en seco).
- Absorber nicotina crea dependencia tanto física como psicológica.

MANUTENCIÓN

La única manutención necesaria y consentida es la normal y correcta limpieza tanto del aparato como del alimentador con frecuencia periódica.

La limpieza tiene que ser efectuada con instrumentos y dispositivos domésticos.

El alimentador no tiene que limpiarse, eventualmente solo con un paño seco.

La limpieza no tiene que efectuarse nunca con el aparato conectado y/o funcionando.

No usar detergentes de limpieza.

SUSTITUCIONES

En la sustitución del cartucho está previsto el acceso a la parte eléctrica, entonces es necesario hacerlo cuando el alimentador está desconectado.

INCONVENIENTES Y SOLUCIONES

En caso de mal funcionamiento controlar:
- El estado de carga de batería.
- La correcta conexión entre batería y cartomizador.
- Si hay luz en el momento de recarga.
- El estado de uso del cartucho.

Si no encontramos nuestro problema y sigue con un mal funcionamiento, pregunte en su punto de venta.

LOGOS Y CERTIFICACIONES

Los modelos en el presente manual de uso y manutención han estado proyectados y construidos según las siguientes normas:
- Directiva baja tensión 2006/95 CE
- Compatibilidad electromagnética 2004/108 CE
- Restricción de los componentes nocivos 2011/65/UE

La realización del examen se hace evidente mediante la introducción de la etiqueta que se muestra en la figura con la marca CE en la caja y la declaración de conformidad de integrarse en este folleto

ELIMINACIÓN

Los equipos deben ser eliminados de acuerdo a las leyes aplicables y los productos relacionados con la electricidad.
En cualquier caso, no se debe poner en los residuos sólidos urbanos o liberados en el medio ambiente, incluso si esta acción es procesado un grave peligro para las personas y animales y una fuente de contaminación en el largo plazo.

GARANTÍA

Los productos que vendemos están garantizados en cuanto a la estructura y el uso de materiales apropiados bajo las siguientes condiciones:
1) La garantía es valida por un periodo de veinticuatro (24) meses.
2) La Empresa es fabricante y se compromete a reparar o reemplazar el producto a su discreción.
3) Para llevar a cabo el trabajo necesario y el suministro de piezas de repuesto, el fabricante se reserva el momento oportuno.
4) Todos los gastos de envío de las piezas enviadas para reemplazo bajo esta garantía correrán a cargo del comprador
5) Todas las reparaciones y los trabajos realizados durante el período de garantía por personal no autorizado anulará la garantía.
6) Durante el período de garantía de las piezas sustituidas pasarán a ser propiedad del fabricante.
7) De esta garantía se podrá beneficiar únicamente el comprador original. Nuestra responsabilidad de garantía caduca cuando: el propietario original deja la propiedad del mismo, se han realizado modificaciones al producto, se han añadido partes o componentes no de nuestra producción sobre el producto.
8) La garantía no cubre los daños causados por el estrés excesivo, como la continuación del uso del producto tras el hallazgo de una anomalía de maltrato, mantenimiento

inadecuado, uso de métodos inapropiados de trabajar y la inobservancia de la instrucciones.
9) El fabricante no asume ninguna responsabilidad por cualquier dificultad que pueda surgir durante el uso o la reventa en el extranjero debido a las disposiciones vigentes en el país donde se vende el producto.
OJO: productos de consumo: baterías, vaporizadores, etc, no están sujetos a garantía.
AVISO: En el momento en el cual sea oportuno recurrir a la garantía, os rogamos indiquéis los siguientes datos:

1. Indicar tipo de modelo.
2. Fecha de compra, presentando ticket de compra.
3. Describir detalladamente el problema.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL MANUAL

Este libro identifica el dispositivo y es parte integrante, siempre debe acompañar al producto que se presentará en la solicitud de control, se debe considerar válido sólo si es idéntico en todos los aspectos al original, debidamente cumplimentado en todas sus partes, y presencia de la Firma del representante legal del fabricante en el certificado de conformidad.
En caso de pérdida de este folleto puede solicitarse una copia al fabricante.

Euro Group
Via Pianezza,2/c
10149 TORINO(TO)

Art. **Cigarrillo electrónico**

Mod. SERIE U

Volt. **220 Hz 50**
Año **2013**

La utilización de nicotina daña gravemente la salud

Producido en China